

## 「E-91」表示について

稼働中に「E-91」が表示された場合、以下の方法にて対処ください。

- ①当エラーは、稼働後20分～稼働終了の間に発生するエラーになります。
- ②中間タンク内から、処理液を吸い込めていない可能性があります。  
中間タンクが50ℓ以下の場合は、50ℓ程溜まってから稼働開始させます。
- ③再度エラーが発生する場合は、**中間タンク(円筒型の大きい容器)**の液量をご確認頂き、稼働後何時間でエラーが発生したかを併せて、弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。

