ストッカーと現像機をオフラインにする方法

富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社 サービス統括部 2023年4月3日

内容詳細

ストッカーでエラーが発生すると、自動現像機は、【E-531 ストッカー異常】のエラーを表示します。 その場合、自動現像機の処理も出来なくなります。ここでは、一時的に自動現像機とストッカーの接続を オフラインにして、版を処理可能にする手順を説明します。

操作手順

| ①電源スイッチをOFFにしエラーをクリアします。 注意 電源スイッチを操作する時は、濡れた 手で触らないでください。 |
|---|
| ②10秒程度間隔を開けて、再度電源スイッチをON にします。 |
| ③システムジュンビチュウの表示が消えて、左の 状態になったらSETキーを押します。 |
| ④が表示されたらSELECTキーを3回押します。 |

| 4.キリカエ セッテイ ^{SLLCC} ^{SLLC} ^{SLLCC} ^{SLLCC} ^{SLLCC} ^{SLLC} ^{SLLCC} ^{SLC} | ⊂ - ⊂ - ⊂ - ⊂ - ⊂ - ⊂ - ⊂ - ⊂ | ⑤4.キリカエセッテイが表示されたらSETキーを押 します。 |
|---|--|---|
| | • • • • | ⑥4-1 ホジュウセンタク が表示されます。 |
| | - ○ □ □ | ⑦SELECTキーを3回押します。 |
| | | ⑧4-4 ストッカー セイギョが表示されたら△キー 又は▽キーを押してONをOFFに変更します。 |
| | ē Ū ₽ | ⑨表示がOFFに鳴っている事を確認したら、SETキ ーを押して内容を確定します。 |
| | ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ | ⑩Cキーを数回押して、表示部の文字を消します。 |

