

「E-11」表示について

稼働中に「E-11」が表示された場合、以下の方法にて対処ください。

- ①装置内の濃縮釜が汚れている際にエラーが発生する可能性があります。
- ②一度液を強制排出し、「つけ置き洗浄」を実施します。
「つけ置き洗浄」…各機種毎の「014o」表示についての資料を参照し実施します。
- ③「つけ置き洗浄」実施後、装置を稼働させエラーが発生するか確認します。
- ④再度エラーが発生する場合は、**中間タンク(円筒型の大きい容器)**内の液量をご確認頂き、弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。

