

1. SD カードについて



XP-940R、XP-1310R には、SD カード(256MB:左記写真参照)が標準部品として付属しています。

※ 動作保証されている SD カードは自現機に付属の SD カードのみです。
他の SD カードでは正常に記録できない場合があります。

2. SD カードスロットの位置は自動現像機の機種により異なります。

XP-940R の場合

本体ブレーカ右横にあります。



XP-1310R の場合

補充タンクと電装部の間にあります。



3. SD カードがカードスロットに正常に挿入されているかを確認してください。

※ SD カードには「書き込みロック」がついています。必ず書き込みロックを解除してお使いください。

4. 本体の SD カードスロットに入っていない場合は、取扱説明書や他の付属品と一緒に保管されている場合がありますので、ご確認ください。

5. 自動現像機の運転を停止（運転ボタンの LED 表示が「赤」の状態）します。

6. SD カードに内部データの書き込みをします。

ユーザーモードの「4. 切り替え設定」に「4-7 SD データ書き込み」機能があります。

- ① 「SET」スイッチを一回押します。 「1.ウイークリータイマーセッテイ」が表示されます。
- ② 続いて3回「SELECT」スイッチを押します。 「4.キリカセッテイ」が表示されます。
- ③ 「SET」スイッチを押します。 「4-1 ホジウセンタク」が表示されます。
- ④ 「SELECT」スイッチを6回押します。 「4-7 SD デー効キコミ OFF」が表示されます。
- ⑤ 「△」スイッチを押します。 「4-7 SD デー効キコミ ON」が表示されます。
- ⑥ 「SET」スイッチを押します。 「ピッ」という音が鳴り、「ON」表示が点滅します。
- ⑦ 数秒後に「ピッ」という音のあと、表示部が「ON」から「OFF」に変われば完了です。

7. SD カードを抜き取ります。

SD カードを指先で、「カチッ」と手ごたえのするところまで押し込むと、取り出せる状態になります。

